

Обновление до версии 1.01.03.37

Перед выполнением обновления НЕОБХОДИМО сохранить текущую конфигурацию BINOM3 для возможности отмены перехода на новую версию ПО.

При наличии доступа к SD-карте BINOM3.

- Завершить работу BINOM3. В клавиатурном меню прибора войти в главное меню – нажать 3 раза <нижняя стрелка влево> (Escape), затем набрать последовательно (Выключение счетчика): <Стрелка вверх>, <Enter>, <Стрелка вверх>, <Enter>, 1 (пароль) <Enter>. Отключить прибор от сети питания 220В.
- Извлечь SD-карту, которая находится в углублении в клемнике над разъёмом питания. Для извлечения необходимо нажать на карту. Для работы с картой на компьютере необходим кардридер.
- Сохранить файлы «config.xml», «db_item.uid» и «db_check.uid», расположенные в корневом каталоге SD.
- Установить SD-карту на место. При установке карты необходимо сначала убедиться, что она подпружинена, и только потом вставить её до щелчка.
- Произвести обновление ПО BINOM3 до версии 1.01.03.37 в соответствии с «Инструкцией по обновлению программного обеспечения счетчика BINOM3».
- Внимание: обновление настроек (Раздел 7.2 пункт 3) выполнять не требуется.
- Произвести обновление ПО WEB-BINOM3 до версии 3.0.0.002 в соответствии с «Инструкцией по обновлению Web-BINOM3».

При отсутствии доступа к SD-карте BINOM3.

- Подключиться к WEB-серверу: запустить браузер, зайти по IP-адресу на BINOM3 с вводом логина и пароля администратора.
- Войти в раздел «Параметризация». Выбрать раздел «Управление» - «Параметры сохранения».
- Убрать отметку с «Передать в устройство», установить отметку в «Сохранить на диск».
- Нажать кнопку «Сохранить». Сохранить переданный файл «config.xml».
- Завершить работу BINOM3. В клавиатурном меню прибора войти в главное меню – нажать 3 раза <нижняя стрелка влево> (Escape), затем набрать последовательно (Выключение счетчика): <Стрелка вверх>, <Enter>, <Стрелка вверх>, <Enter>, 1 (пароль) <Enter>. Отключить прибор от сети питания 220В.
- Произвести обновление ПО BINOM3 до версии 1.01.03.37 в соответствии с «Инструкцией по обновлению программного обеспечения счетчика BINOM3».
- Внимание: обновление настроек (Раздел 7.2 пункт 3) выполнять не требуется.
- Произвести обновление ПО WEB-BINOM3 до версии 3.0.0.002 в соответствии с «Инструкцией по обновлению Web-BINOM3».

Возврат с версии 1.01.03.37 на версию 1.01.02.19

При возврате на предыдущую версию будут утеряны следующие архивы: основные параметры сети и показатели качества электроэнергии, в том числе архивные данные для формирования протоколов испытаний электрической энергии, поэтому перед возвратом на версию 1.01.02.19 необходимо сохранить их на необходимую глубину.

При наличии доступа к SD-карте BINOM3.

- Произвести обновление ПО WEB-BINOM3 на версию 2.2.8.027 в соответствии с «Инструкцией по обновлению Web-BINOM3».
- Завершить работу BINOM3. В клавиатурном меню прибора войти в главное меню – нажать 3 раза <нижняя стрелка влево> (Escape), затем набрать последовательно (Выключение счетчика): <Стрелка вверх>, <Enter>, 3 раза <Стрелка вверх>, <Enter>, 1 (пароль) <Enter>. Отключить прибор от сети питания 220В.

- Извлечь SD-карту и восстановить в корневом каталоге файлы «config.xml», «db_item.uid» и «db_check.uid». Скопировать файлы на SD из сохранённой копии.
- Переместить (или удалить, если архивные данные, указанные выше не нужны) папки SD:\ARCH\ARC4 и SD:\ARCH\ARC5 на ПК.
- Установить SD-карту на место. При установке карты необходимо сначала убедиться, что она подпружинена, и только потом вставить её до щелчка.
- Произвести обновление ПО BINOM3 на версию 1.01.02.19 в соответствии с «Инструкцией по обновлению программного обеспечения счетчика BINOM3»

При отсутствии доступа к SD-карте BINOM3.

- Произвести обновление ПО WEB-BINOM3 до версии 2.2.8.027 в соответствии с «Инструкцией по обновлению Web-BINOM3».
- Завершить работу BINOM3. В клавиатурном меню прибора войти в главное меню – нажать 3 раза <нижняя стрелка влево> (Escape), затем набрать последовательно (Выключение счетчика): <Стрелка вверх>, <Enter>, 3 раза <Стрелка вверх>, <Enter>, 1 (пароль) <Enter>. Отключить прибор от сети питания 220В.
- Произвести обновление ПО BINOM3 до версии 1.01.02.19 в соответствии с «Инструкцией по обновлению программного обеспечения счетчика BINOM3».
- При выполнении «обновления настроек» (Раздел 7.2 пункт 3) необходимо выбрать файл «Config.xml», который был сохранён из устройства перед переходом на версию 1.01.03.37. В версии 1.5.2 UserFlashWriter.exe и выше необходимо скопировать Config.xml в папку с программой и переименовать его в MainConfig.xml.
- Запуск BINOM3 производится с предварительно нажатыми клавишами «Fn» и «1».
- Зайти на WEB-сервер BINOM3 как администратор.
- Войти в раздел «**Параметризация**».
- Раздел «**Управление**» - «**Внешняя конфигурация**». Выбрать файл «Config.xml», который был сохранён из устройства перед переходом на версию 1.01.03.37.
- Нажать кнопку «**Загрузить**».
- *Внимание: обновление WEB страниц некоторое время будет производиться медленно из-за удаления архивов. Для быстрого доступа к WEB серверу после возврата к версии 1.01.02.19 необходимо использовать первый способ обновления.*
- После успешной загрузки в разделе «**Параметры сохранения**» установить галочку «**передать в устройство**» и нажать кнопку «**Сохранить**». После перезагрузки страницы нажать кнопку «**Рестарт**»